



- BP1 = Dir 001
- BP2 = Dir 002
- BP3 = Dir 004
- BP4 = Dir 008
- BP5 = Dir 003
- BP6 = Dir 005
- BP7 = Dir 009
- BP8 = Dir 006
- BP9 = Dir 010
- BP10 = Dir 012

Dir = Directory
 (répertoire ou dossier de déclenchement associé au bouton)

D1 - D12 - Diodes = 1N4148

MicroPlayer - 10 x push button